babyplus

PRENATAL EDUCATION SYSTEM®

When learning begins®

Mode d'Emploi

babyplus

PRENATAL EDUCATION SYSTEM®

When learning begins®

www.babyplus.com

CE

Félicitations & Bienvenue DANS LA FAMILLE *BabyPlus®*.

Le système éducatif prénatal BabyPlus® pourrait s'avérer être le geste le plus important que vous aurez pris pour aider votre enfant à réaliser son potentiel, lui apporter des avantages pour son développement qui dureront toute une vie.

Le ventre de maman … la salle de classe idéale.

BabyPlus® est intégré pendant la grossesse et enrichit le développement cognitif de votre enfant par le biais de leçons sonores simples, et sures.

Avant leur naissance, les bébés sont conscients de pratiquement tous les éléments de l'environnement de leur maman comme les conversations ordinaires, la musique et la télévision. Cependant, ces sons sont trop complexes pour la compréhension du bébé. BabyPlus® introduit des motifs sonores qui imitent les battements de cœur de la maman – le premier langage que le bébé peut saisir avant sa naissance – et c'est à ce moment là que débute l'apprentissage…

Quand l'apprentissage commence

BabyPlus® offre aux parents l'opportunité de donner à leur enfant une longueur d'avance. Les parents BabyPlus® déclarent que leurs bébés sont plus interactifs et plus responsifs, s'allaitent plus facilement, et démontrent une capacité accrue à s'auto calmer. Ces enfants atteignent les grandes étapes de leur développement plus tôt, et plus tard dans leur vie, ils sont mieux préparés pour leur rentrée à l'école, ce qui se traduit en bénéfices qui durent toute une vie.

Félicitations pour l'heureux évènement
Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, toute une vie d'apprentissage.

Lisa Jarrett,
Présidente et Fondatrice
Entreprise BabyPlus®

Composantes

L'unité micropuce

L'unité micropuce contient une série de 16 leçons audio appropriées au développement, et prouvées scientifiquement, qui sont basées sur les sons naturels des battements de cœur de la maman de l'environnement du bébé.

Ceinture kangourou en tissu

L'unité BabyPlus® doit être insérée dans la poche kangourou en tissu et fixée avec le rabais de la poche kangourou. Ensuite, placez tout simplement l'unité à la mi-section l'abdomen de la maman. La ceinture réglable assure un port confortable à tous les stages de la grossesse. L'unité et la pochette en tissu peuvent se porter par dessus des vêtements légers ou à même l'abdomen.



Directives d'utilisation

Directives

1. Retirez le couvercle des piles sur l'arrière de l'unité BabyPlus®. Installez 4 nouvelles piles « AA » dans le compartiment réservé aux piles en prenant soin de bien aligner les contacts positifs et négatifs. Placez les rubans sous les piles afin de pouvoir les retirer facilement plus tard. Pour une performance optimum, il est conseillé de changer les piles régulièrement.

2. Commencez à utiliser le BabyPlus® à n'importe quel moment pendant la 18 ème semaine de votre grossesse, ou après. Pour un apprentissage optimal, commencez la première leçon entre la 18 ème et la 32 ème semaine de votre grossesse.

3. Placez l'unité dans la pochette. Tournez le haut-parleur vers le haut et placez l'unité sur votre abdomen, à mi niveau, et serrez la ceinture autour de votre taille.

4. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt de l'unité BabyPlus® jusqu'à ce que le LCD indique « 01 ». Ne vous inquiétez pas que le son soit trop fort ou trop bas- l'unité est conçue pour que le volume soit correct et sûr. L'unité BabyPlus® s'arrête automatiquement après une heure.

5. Commencez par jouer la leçon « 1 » deux fois par jour à raison d'une heure chaque fois. Nous vous conseillons une heure le matin et une heure l'après-midi ou le soir. Essayez d'utiliser BabyPlus® à la même heure tous les jours.

6. Afin de déterminer combien de jours il faut jouer chaque leçon, divisez simplement le nombre de jours restant de votre grossesse par 16. Le résultat est le nombre de jours qu'il faut jouer chaque leçon avant de passer à la leçon suivante. Quel que soit le nombre de jours restants de votre grossesse, commencez toujours avec la première leçon. Les calculs à la page suivante vous donneront une idée du nombre de jours qu'il faut jouer chaque leçon. Bien entendu, ceci dépend du jour quand vous avez commencé à utiliser le BabyPlus®.

7. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour passer à la leçon suivante. Appuyez, et continuez d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes pour arrêter l'unité.

8. Afin d'enregistrer votre utilisation quotidienne, un Calendrier des Leçons est à votre disposition sur notre site Internet à www.babyplus.com.

Demandez l'avis de votre médecin

Puisque nous sommes sûres de la sécurité et de l'efficacité de BabyPlus® pour vous, ainsi que pour votre bébé en cours de développement, nous vous conseillons de partager votre décision d'utiliser BabyPlus® avec votre médecin. Vos commentaires et questions sont les bienvenus. Si vous désirez qu'un membre de notre équipe de recherche contacte votre médecin, merci de nous joindre par courrier électronique à **customerservice@babyplus.com**.

Calculatrice des Leçons

Afin de déterminer combien de jours utiliser chacune des 16 leçons audio de BabyPlus, il suffit tout simplement d'effectuer les calculs suivants.

Étape 1

Nombre de semaines restantes de votre grossesse _____ **X 7 =** _____ **jours**
Cette réponse est le nombre de jours restants de votre grossesse.

Étape 2

Prenez la réponse à l'étape 1 (nombre de jours restants de votre grosses) _____ **÷ 16 =** _____
Cette réponse est le nombre de jours que vous utilisez chaque leçon.

Exemple: 15 (semaines restantes) X 7 = 105 jours
105 jours ÷ 16 = 6.57 (arrondir au chiffre le plus bas) = utilisez chaque leçon 6 jours
Utilisez les leçons deux fois par jour.
Lorsque vous êtes à la 16ème leçon, utilisez la 16ème leçon jusqu'à l'accouchement.

Informations sur la Garantie et le Retour du Produit

Garantie

Toutes les informations sur la garantie s'appliquent au propriétaire d'origine du produit. La garantie cesse d'exister si le produit est loué, vendu, donné ou si la conception d'origine du produit a été modifiée. La société BabyPlus® garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication, pendant 180 jours à compter de la date d'achat. Les pièces qui s'avèrent défectueuses seront soit remplacées, soit réparées et renvoyées pendant la période de garantie. Le remplacement, la réparation ou le remboursement est à la seule discrétion du fabricant. Cette garantie ne couvre pas le remplacement de la batterie ni tout dégât du BabyPlus® Prenatal Education System® suite à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien, un accident ou une connexion à un mauvais dispositif.

Tous les retours effectués dans le cadre de la garantie doivent être accompagnés du Formulaire d'Autorisation de Garantie et du reçu d'origine. Merci de nous rendre visite à **www.babyplus.com** où vous y trouverez les instructions et les formulaires.

Retours

Si vous avez acheté votre BabyPlus® Prenatal Education System® chez BabyPlus®, nous vous remboursement le prix d'achat intégral à condition que le produit soit retourné à l'état neuf dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat. Merci de remplir le Formulaire d'Autorisation de Garantie trouvé à **www.babyplus.com**. Si vous avez acheté votre BabyPlus® auprès d'un de nos détaillants autorisés, merci de contacter le détaillant pour qu'il vous communique sa politique sur le retour du produit.

Foire aux Questions

Puis-je commencer à utiliser BabyPlus® avant la 18ème semaine de grossesse ?
Nous vous conseillons de commencer la première leçon au cours de la 18ème semaine, au plus tôt.

Et si je suis au-delà de la 18ème semaine lorsque je commence à utiliser BabyPlus® ? Verrais-je quand même des bénéfices ?
Tout à fait. Nous avons beaucoup de parents qui ont commencé à utiliser BabyPlus® bien après la 18ème semaine de grossesse et qui ont quand même témoigné de bénéfices tangibles au niveau du développement.

Comment puis-je tenir à jour les détails des leçons ?
Vous pouvez imprimer un calendrier des leçons pour y inscrire les leçons quotidiennes utilisées sur notre site web, www.babyplus.com.

Et si j'ai terminé les seize leçons et toujours pas accouché ?
Continuez tout simplement de jouer la leçon 16 jusqu'à l'accouchement.

Mon bébé remue plus lorsque j'utilise BabyPlus®. Est-ce normal ?
Beaucoup de mamans notent une hausse de l'activité pendant ou avant l'utilisation de BabyPlus®. Ceci est tout à fait normal. La plupart des bébés bougent en douceur lorsqu'ils entendent les leçons alors que d'autres dorment.

Dois-je me reposer lorsque j'utilise BabyPlus® ?
Vous pouvez continuer toutes vos activités quotidiennes normales sauf le bain et la natation. Vous êtes aussi encouragée à utiliser BabyPlus® pendant les moments de détente afin de profiter au maximum de la création de ce lien d'attachement entre vous et le bébé.

Pourquoi mon système ne s'est-il pas arrêté automatiquement après les 60 minutes ?
La minuterie interne se remet à zéro si le rythme est interrompu pour une raison ou une autre.

Où devrais-je positionner le haut parleur ?
Placez le haut-parleur sur la zone qui provoque la meilleure réaction de la part de votre bébé, idéalement à la mi-section de l'abdomen. Veuillez noter qu'il ce peut que cet emplacement change légèrement d'une semaine à l'autre suivant le développement de votre bébé.

Il y a un « b » ou un « 6 » qui clignote à l'écran LCD et/ou l'unité commence à émettre un bruit très rapide.
Vos piles sont trop déchargées pour un fonctionnement optimal. Installez de nouvelles piles « AA » en prenant soin de bien aligner les contacts positifs et négatifs. Prenez soin d'utiliser des piles alcalines neuves de bonne qualité.

Mon BabyPlus® émet des bruits statiques inhabituels.
La connexion des piles est vraisemblablement lâche. Assurez vous que les contacts des piles forment une connexion serrée avec les piles.

Comment dois-je ranger mon BabyPlus® quand je ne m'en sers plus ?
S'il est bien entretenu, vous pouvez utiliser votre BabyPlus® pour plusieurs grossesses. Retirez simplement les piles et rangez-le dans son coffret d'origine. Rangez-le dans un endroit frais et sec.

Comment puis-je me procurer un nouveau Mode d'Emploi et Calendrier de Leçons ?
Allez sur notre site web à www.bablyplus.com et cliquez sur FAQ (foire des questions). Vous y trouverez un lien pour en imprimer un nouveau.

Des Modes d'Emploi en Français et en Espagnol sont disponibles et peuvent être imprimés sur notre site web à www.bablyplus.com.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à **cutomerservice@babyplus.com**, ou au téléphone au 800.330.6944 ou cliquez sur le lien « Live Help » sur notre site web à www.babyplus.com.